

(案)

別紙

点検項目表

設 備 名	項 目	点 検 内 容	点 検 頻 度			
ポンプ・電動機		外観点検及び清掃	1ヶ月点検	6ヶ月点検	初回点検、 12ヶ月点検	
		オイル・グリス等の油量の確認				
		運転時の動作状態の確認				
		配管類の漏れなどの確認				
		表示器による電圧・電流値の確認				
		測定器による電圧・電流値の確認				
		絶縁抵抗測定				
		振動測定				
		温度測定				
		芯出し確認				
		吐出圧力指示計による確認				
		流量指示計による確認				
ブロワー・電動機		外観点検及び清掃	1ヶ月点検	6ヶ月点検	初回点検、 12ヶ月点検	
		オイル・グリス等の油量の確認				
		運転時の動作状態の確認				
		配管類の漏れなどの確認				
		表示器による電圧・電流値の確認				
		測定器による電圧・電流値の確認				
		絶縁抵抗測定				
		振動測定				
		温度測定				
		芯出し確認				
高圧洗浄機・電動機		外観点検及び清掃	1ヶ月点検	6ヶ月点検	初回点検、 12ヶ月点検	
		オイル・グリス等の油量の確認				
		運転時の動作状態の確認				
		配管類の漏れなどの確認				
		表示器による電圧・電流値の確認				
		測定器による電圧・電流値の確認				
		絶縁抵抗測定				
		振動測定				
		温度測定				
		芯出し確認				
電動弁		外観点検及び清掃	1ヶ月点検	6ヶ月点検	初回点検、 12ヶ月点検	
		運転時の動作状態の確認				
		手動バルブ操作の確認				
		測定器による電圧・電流値の確認				
動力制御/計装盤	制御盤	外観点検及び清掃	1ヶ月点検	6ヶ月点検	初回点検、 12ヶ月点検	
		盤内の機能、動作状態の確認				
		表示器による電圧・電流値の確認				
		測定器による電圧・電流値の確認				
		絶縁抵抗測定				
		3 E リレーの確認				
		配線接続の確認				