





項目	単位	海水(海洋深層水)	計量の方法
一般細菌	CFU/mL	730	マリンアガー培地法(20℃ 3日間培養)
大腸菌群	-	陰性	乳糖ブイオン-プリリアントグリーン 乳糖胆汁ブイオン培地法(36℃ 24時間培養)
カドミウム	mg/L	<0.0003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
水銀	mg/L	<0.00005	還元気化-原子吸光光度法
鉛	mg/L	<0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
砒素	mg/L	0.002	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
六価クロム	mg/L	<0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	<0.001	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
セレン	mg/L	<0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
フッ素	mg/L	1.2	JIS K 0102-34.1
ホウ素	mg/L	4.55	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
有機リン	mg/L	<0.1	JIS K 0102-31.1.2
亜鉛	mg/L	0.003	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
鉄	mg/L	<0.01	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
銅	mg/L	<0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
マンガン	mg/L	<0.001	誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
フェノール類	mg/L	<0.0005	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法
有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量)	mg/L	0.7	滴定法
珪酸態珪素	mg/L	3.4	JIS K 0101-44.1
Ca, Mg等(硬度)	mg/L	6300	計算法
カルシウム	mg/L	360	JIS K 0102-50.2
マグネシウム	mg/L	1300	JIS K 0102-51.2
カリウム	mg/L	360	JIS K 0102-49.2
ヨウ化物イオン	mg/L	<0.1	JIS K 0102-36.2準拠
リン酸態リン	mg/L	0.066	JIS K 0102-46.1.1
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	JIS K 0102-43.1.3
硝酸態窒素	mg/L	0.42	JIS K 0102-43.2.6
塩分濃度	‰	34.0	JIS K 0102-35.3で測定後、 NaClに換算
重炭酸イオン	mg/L	130	滴定法
炭酸イオン	mg/L	3	滴定法
pH	-	7.6(23.1℃)	ガラス電極法

[備考]

天気:曇り 水温:12.1℃ 気温:23.0℃

CFU: Colony Forming Unit(集落形成単位)